

Cerámica

JUEGO DE OLLAS & SARTÉNES APILABLES

Guía de uso & cuidado



1. NO CALENTAR EN VACÍO • NI A FUEGO ALTO

SARTÉN VACÍO SOBRE LLAMA ALTA

Nunca deje la olla o sartén vacío a fuego alto. Esto puede dañar el recubrimiento cerámico, reducir su antiadherencia y afectar la vida útil del producto. Siempre agregue alimentos o líquido antes de subir el calor.

2. COCINAR A FUEGO • MEDIO O BAJO

FUEGO MEDIO



Los utensilios MONIX distribuyen el calor de forma uniforme, por lo que no necesita temperaturas altas. Usar fuego medio o bajo ayuda a conservar el recubrimiento y mejora el resultado de cocción.

3. UTILIZAR UTENSILIOS • ADECUADOS

UTENSILIOS DE MADERA O SILICÓN

Use utensilios de madera, silicona o nylon. Evite utensilios metálicos, ya que pueden rayar o dañar la superficie antiadherente de cerámica.

4. LAVAR CON • ESPONJAS SUAVES

ESPONJA SUAVE



Lave a mano con detergente líquido y esponja suave. No utilice fibras metálicas ni productos abrasivos que puedan desgastar el recubrimiento prematuramente.

5. DEJAR ENFRIAR • ANTES DE LAVAR

SARTÉN REPOSANDO

Espera a que el utensilio se enfríe antes de lavarlo. El cambio brusco de temperatura puede provocar cheques térmico y dañar la cerámica.

6. ALMACENAMIENTO • CORRECTO

OLLAS APILADAS CON PROTECTORES



Al guardar o apilar, coloque protectores o paños suaves entre las piezas para evitar golpes o rayones.

NOTA importante: Cerámica vs Teflón

CERÁMICA ✓ | TEFLÓN ✗

La cerámica es un antiadherente que requiere más cuidados y un uso más noble para su correcto funcionamiento pero es una alternativa más ecológica, ya que no contiene PTFE ni PFOA, no libera humos tóxicos a altas temperaturas y permite una cocción más natural, cuidando tanto los alimentos como su bienestar.



Garantía de calidad