



Kit Reparador para Madera

Wood Repair Kit for Furniture & Floors

SKU BlueHome P1809830189150535 · Weiman · 4 marcadores + 4 barras + sacapuntas · Cuidado del Hogar

Para qué es · What it's for

Disimula rayones y rellena muescas y grietas en muebles y pisos de madera.
Hides scratches and fills nicks and cracks on wood furniture and floors.

Listo para Huéspedes · Guest-Ready

Español	English
Qué es. Kit para retocar y reparar madera. Trae 4 marcadores de retoque (para cubrir rayones superficiales), 4 barras de relleno (para muescas, grietas y huecos más profundos) y 1 sacapuntas. Los tonos se combinan para igualar distintos acabados. Color firme y duradero.	What it is. A kit to touch up and repair wood. It includes 4 touch-up markers (to cover surface scratches), 4 filler sticks (for deeper nicks, cracks and holes) and 1 sharpener. The shades blend to match different finishes. Color-fast and long-lasting.
Dónde se usa. Muebles, mesas, sillas, puertas, marcos, gabinetes y pisos de madera, incluida la madera antigua. Para retoques puntuales, no para daños estructurales.	Where to use it. Wood furniture, tables, chairs, doors, frames, cabinets and floors, including antique wood. For spot touch-ups, not for structural damage.
Cómo se usa. 1. Marcadores: empieza con un tono más claro que la madera. Colorea el rayón siguiendo la veta y pasa enseguida un paño limpio y seco para quitar el exceso. Repite con tonos más oscuros hasta igualar. Deja secar 5 minutos. 2. Barras de relleno: elige la que más se acerque al acabado y pásala por la zona dañada hasta rellenarla, sin tapar la veta de alrededor. 3. Retira el sobrante con una espátula plástica o puliendo con un paño. Saca punta a las barras cuando haga falta.	How to use it. 1. Markers: start with a shade lighter than the wood. Color the scratch following the grain and immediately wipe with a clean, dry cloth to remove excess. Repeat with darker shades until it matches. Let it dry 5 minutes. 2. Filler sticks: choose the one closest to the finish and rub it over the damaged area until filled, without covering the surrounding grain. 3. Remove excess with a plastic straightedge or by buffing with a cloth. Sharpen the sticks when needed.

Cuidados · Care

Prueba primero en un área poco visible para confirmar el tono. Tapa los marcadores después de usarlos para que no se sequen. Guárdalo fuera del alcance de niños y mascotas. — Test first on an inconspicuous area to confirm the shade. Cap the markers after use so they don't dry out. Store out of reach of children and pets.