



## Limpiador Acero Inoxidable

*Stainless Steel Cleaner & Polish Spray*

SKU BlueHome P1830755772328467 · Weiman · 355 ml (12 oz) · Cuidado del Hogar

### Para qué es · What it's for

Limpia, pule y protege el acero inoxidable, y quita huellas y marcas de agua.  
Cleans, polishes and protects stainless steel, and removes fingerprints and water marks.

Listo para Huéspedes · Guest-Ready

Español	English
<p><b>Qué es.</b> Limpiador y pulidor en spray para acero inoxidable. Quita huellas, manchas, grasa y residuos, deja un brillo sin rayas y forma una capa protectora que repele el polvo y resiste nuevas huellas. Con uso regular, también quita las marcas de agua dura. Aroma floral.</p>	<p><b>What it is.</b> A spray cleaner and polish for stainless steel. It removes fingerprints, smudges, grease and residue, leaves a streak-free shine and forms a protective coating that repels dust and resists new fingerprints. With regular use, it also removes hard-water spots. Floral scent.</p>
<p><b>Dónde se usa.</b> Electrodomésticos de acero inoxidable, fregaderos, basureros, parrillas, campanas, salpicaderos y mesones. No para aluminio. Para acero negro, consulta al fabricante del electrodoméstico.</p>	<p><b>Where to use it.</b> Stainless steel appliances, sinks, trash cans, grills, range hoods, backsplashes and countertops. Not for aluminum. For black stainless, check your appliance manufacturer.</p>
<p><b>Cómo se usa.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pon la boquilla en posición de abierto y rocía directo sobre la superficie.</li> <li>2. Pasa un paño limpio y suave siguiendo la veta del metal.</li> <li>3. Pule con un paño seco para un brillo intenso.</li> </ol>	<p><b>How to use it.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Turn the nozzle to the ON position and spray directly onto the surface.</li> <li>2. Wipe with a clean, soft cloth in the direction of the metal grain.</li> <li>3. Buff with a dry cloth for a brilliant shine.</li> </ol>

### Cuidados · Care

No es desinfectante. En superficies de contacto con alimentos, lava antes con agua y detergente suave. No lo uses en aluminio (puede oscurecerlo). La grasa muy horneada puede necesitar un desengrasante. Guárdalo cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas. — Not a disinfectant. On food-contact surfaces, wash first with water and mild detergent. Do not use it on aluminum (it may darken it). Heavily baked-on grease may need a degreaser. Store it closed, out of reach of children and pets.