



Limpiador de Lavadora 354 ml

Washing Machine Cleaner & Deodorizer

SKU BlueHome P1834038634819222 · Glisten · 354 ml (12 oz) · Cuidado del Hogar

Para qué es · What it's for

Limpia y desodoriza tu lavadora por dentro, una vez al mes. Cleans and deodorizes your washing machine inside, once a month.

Listo para Huéspedes · Guest-Ready · Elecciones Conscientes · Conscious Choices

Español	English
Qué es. Limpiador líquido para lavadoras. Elimina los residuos de detergente, la acumulación mineral y los olores atrapados en el tambor, el sello de la puerta, la gaveta del detergente y las partes internas. Deja la lavadora fresca y sin residuos, sin cloro ni químicos agresivos.	What it is. A liquid washing-machine cleaner. It removes detergent residue, mineral buildup and trapped odors in the drum, door seal, detergent drawer and inner parts. It leaves the washer fresh and residue-free, with no bleach or harsh chemicals.
Dónde se usa. En lavadoras de carga frontal y superior, incluidas las de alta eficiencia (HE) y de tambor de acero inoxidable. Seguro para tanques sépticos.	Where to use it. In front- and top-loading washing machines, including high-efficiency (HE) and stainless steel drum models. Septic-safe.
Cómo se usa. 1. Con un poco de producto en un paño, limpia el sello de hule de la puerta y las áreas difíciles; enjuaga con un paño húmedo. 2. Con la lavadora vacía, agrega media taza al compartimiento del detergente (carga frontal) o directo al tambor (carga superior). 3. Pon un ciclo "Normal" con carga completa y agua caliente. No agregues ropa ni detergente. 4. Al terminar, queda lista. Úsalo una vez al mes o cuando haga falta.	How to use it. 1. With a little product on a cloth, wipe the door's rubber seal and hard-to-reach areas; rinse with a damp cloth. 2. With the washer empty, add half a cup to the detergent drawer (front loader) or directly into the drum (top loader). 3. Run a "Normal" cycle with a full load and hot water. Do not add laundry or detergent. 4. When it finishes, it's ready. Use once a month or as needed.

Cuidados · Care

Úsalo solo en la lavadora, no para ropa. No agregues ropa ni detergente durante el ciclo de limpieza. Guárdalo cerrado, en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de niños y mascotas. Lee la etiqueta antes de usar. — Use it only in the washing machine, not on clothes. Do not add laundry or detergent during the cleaning cycle. Store it closed, in a cool, dry place, out of reach of children and pets. Read the label before use.

Amigable con el ambiente · Earth-friendly

Certificado EPA Safer Choice. Sin cloro ni químicos agresivos, no deja residuos y es seguro para tanques sépticos. Hecho en EE. UU. — EPA Safer Choice certified. No bleach or harsh chemicals, leaves no residue and is septic-safe. Made in the USA.