

Descripción general

Kit de reemplazo con válvulas de inhalación y exhalación para las máscaras series 9000/7000

Aplicaciones

Mantener un funcionamiento óptimo y seguro del sistema de válvulas respiratorias de las máscaras series 9000/7000

Especificaciones

- 20 diafragmas de inhalación (0073-1)
- 5 diafragmas de exhalación (0073-2)
- Instalación diafragmas de inhalación:
 - Remover la copa nasal
 - Sacar los diafragmas viejos, empujar el nuevo diafragma en su lugar y asentar apropiadamente
 - Verificar el funcionamiento apropiado
- Instalación diafragmas de exhalación:
 - Abrir cubierta de exhalación, sacar el diafragma viejo y desechar
 - Insertar el nuevo diafragma empujando el perno localizador en el agujero central
 - Asegurarse que la punta del localizador perno esté completamente insertada en el sostenedor del diafragma y cerrada por dentro
 - Verificar el funcionamiento apropiado

